






<p style="text-align: center;"> <b>Pametna PTZ kamera - Mrežna dvopojasna</b> <b>Korisnički priručnik</b></p> <p><b>Napomena:</b> Slika kamere u korisničkom priručniku služi samo kao referenca, a fizički objekt je standardni.</p>	<p><b>Sadržaj</b></p> <table border="0"> <tr><td>Sadržaj pakiranja .....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Struktura proizvoda - prednja strana .....</td><td>2</td></tr> <tr><td>Struktura proizvoda - dno .....</td><td>3</td></tr> <tr><td>APP Preuzimanje aplikacije .....</td><td>4</td></tr> <tr><td>Registracija i prijava korisnika .....</td><td>5</td></tr> <tr><td>Dodavanje kamere .....</td><td>6</td></tr> <tr><td>Bežično povezivanje .....</td><td>7-8</td></tr> <tr><td>Žičano povezivanje .....</td><td>9</td></tr> </table>	Sadržaj pakiranja .....	1	Struktura proizvoda - prednja strana .....	2	Struktura proizvoda - dno .....	3	APP Preuzimanje aplikacije .....	4	Registracija i prijava korisnika .....	5	Dodavanje kamere .....	6	Bežično povezivanje .....	7-8	Žičano povezivanje .....	9	<p><b>Sadržaj pakiranja</b></p> <table border="0"> <tr><td></td><td>Kamera*1</td></tr> <tr><td></td><td>Priklučak za napajanje *1</td></tr> <tr><td></td><td>Korisnički priručnik *1</td></tr> <tr><td></td><td>Paket dodatka*1</td></tr> <tr><td></td><td>USB kabel*1 (nije dodatak)</td></tr> <tr><td></td><td>Pričvršćena naljepnica*1</td></tr> </table>		Kamera*1		Priklučak za napajanje *1		Korisnički priručnik *1		Paket dodatka*1		USB kabel*1 (nije dodatak)		Pričvršćena naljepnica*1	<p><b>Struktura proizvoda - prednja strana</b></p>  <table border="0"> <tr><td>Indikatorsko svjetlo</td><td>Fotoosjetljive komponente</td></tr> <tr><td>IR LED</td><td>Objektiv kamere</td></tr> <tr><td>Mikrofon</td><td>Zvučnik</td></tr> <tr><td>Utor za TF karticu</td><td></td></tr> </table> <p><b>Sadržaj</b>      <b>Opis</b></p> <table border="0"> <tr><td>Indikatorsko svjetlo</td><td>• Uključeno crveno svjetlo: u tijeku punjenje kamere • Crveni svjetlo treperi: čekanje na spajanje korisnika s uređajem • Upaljeno plavo svjetlo: kamera nije spojena na WiFi • Plavo svjetlo treperi: kamera je umrežena, moguće prikazivanje videa</td></tr> </table>	Indikatorsko svjetlo	Fotoosjetljive komponente	IR LED	Objektiv kamere	Mikrofon	Zvučnik	Utor za TF karticu		Indikatorsko svjetlo	• Uključeno crveno svjetlo: u tijeku punjenje kamere • Crveni svjetlo treperi: čekanje na spajanje korisnika s uređajem • Upaljeno plavo svjetlo: kamera nije spojena na WiFi • Plavo svjetlo treperi: kamera je umrežena, moguće prikazivanje videa	<p><b>Struktura proizvoda - dno</b></p>  <p><b>SADRŽAJ</b>      <b>OPIS</b></p> <table border="0"> <tr><td>RESETIRANJE</td><td>• Pritisnite i držite gumb za „resetiranje“ približno 3 do 5 sekundi za povratak na tvorničke postavke. • Crveni svjetlo treperi: čekanje na spajanje korisnika s uređajem • Utora za TF karticu Podržana je lokalna pohrana putem TF kartice (podržava najviše 128G), molimo da formatištate TF karticu kod prve uporabe</td></tr> </table>	RESETIRANJE	• Pritisnite i držite gumb za „resetiranje“ približno 3 do 5 sekundi za povratak na tvorničke postavke. • Crveni svjetlo treperi: čekanje na spajanje korisnika s uređajem • Utora za TF karticu Podržana je lokalna pohrana putem TF kartice (podržava najviše 128G), molimo da formatištate TF karticu kod prve uporabe	<p><b>Preuzimanje aplikacije</b></p> <p>Skeniranje QR kod u nastavku ili potražite „IPC360Home“ u trgovini s aplikacijama ili u Google Play, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako koristite WeChat za skeniranje na Android telefonima, potrebno je odabrat pretraživač nakon skeniranja.</p>  	<p><b>Izjava o jamstvu</b></p> <p>Dragi korisnici, Zahvaljujemo se na uporabi naših proizvoda. Prije nego podesite proizvod detaljno pročitajte sljedeće uvjete.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jamstveni rok je jedna godina od datuma kupnje. U jamstvenom roku naša tvrtka će besplatno ukloniti potешkoće koje uzrokuje kvalitetna proizvoda tijekom uobičajene uporabe.</li> <li>Sljedeći primjeri nisu obuhvaćeni jamstvom:       <ul style="list-style-type: none"> <li>Moguće greške ili kvarovi uzrokovani uporabom ili radom u neodgovarajućem okruženju.</li> <li>Sve greške i kvarovi koji su posljedica nepravilnog podešavanja, pogrešne uporabe, neovlaštenog održavanja, pregleda, nesreća, više sile ili vanjskih čimbenika. Moguće greške ili kvarovi uzrokovani uporabom proizvoda, programske opreme ili utjecaja trećih osoba.</li> <li>Proizvod je izvan jamstvenog roka.</li> <li>Crtični kod proizvoda nije moguće identificirati ili je neuskladen.</li> <li>Smetnje ili potешkoće koje nisu rezultat dizajna, tehnologije, proizvodnje te poteškoće s kvalitetom proizvoda.</li> </ul> </li> </ol>
Sadržaj pakiranja .....	1																																													
Struktura proizvoda - prednja strana .....	2																																													
Struktura proizvoda - dno .....	3																																													
APP Preuzimanje aplikacije .....	4																																													
Registracija i prijava korisnika .....	5																																													
Dodavanje kamere .....	6																																													
Bežično povezivanje .....	7-8																																													
Žičano povezivanje .....	9																																													
	Kamera*1																																													
	Priklučak za napajanje *1																																													
	Korisnički priručnik *1																																													
	Paket dodatka*1																																													
	USB kabel*1 (nije dodatak)																																													
	Pričvršćena naljepnica*1																																													
Indikatorsko svjetlo	Fotoosjetljive komponente																																													
IR LED	Objektiv kamere																																													
Mikrofon	Zvučnik																																													
Utor za TF karticu																																														
Indikatorsko svjetlo	• Uključeno crveno svjetlo: u tijeku punjenje kamere • Crveni svjetlo treperi: čekanje na spajanje korisnika s uređajem • Upaljeno plavo svjetlo: kamera nije spojena na WiFi • Plavo svjetlo treperi: kamera je umrežena, moguće prikazivanje videa																																													
RESETIRANJE	• Pritisnite i držite gumb za „resetiranje“ približno 3 do 5 sekundi za povratak na tvorničke postavke. • Crveni svjetlo treperi: čekanje na spajanje korisnika s uređajem • Utora za TF karticu Podržana je lokalna pohrana putem TF kartice (podržava najviše 128G), molimo da formatištate TF karticu kod prve uporabe																																													
<p><b>Registracija korisnika</b></p> <p>Kliknite na „Nemate korisnički račun? Registracija“ i slijedite upute za registraciju vašeg korisničkog računa na aplikaciji. Registracija putem telefonskog broja trenutno nije dostupna u drugim regijama, osim u Kontinentalnoj Kini. Korisnici u drugim regijama mogu se registrirati putem e-pošte. Lozinka je alfanumerička kombinacija od 6 do 16 znakova. Molimo, pripazite na mala i velika slova.</p> 	<p><b>Dodavanje kamere</b></p> <p>1. Pobrinite se da je vaš telefon spojen na 2.4G WiFi mrežu s dobrom povezivošću (kamera trenutno ne podržava 5G WiFi mrežu). 2. Otvorite aplikaciju „IPC360Home“. Unesite vaš registrirani korisnički račun i lozinku i kliknite na opciju »Prijava«. Nakon uspješne prijave pojavit će se glavno sučelje uređaja. Kliknite na »+« u gornjem desnom kutu za dodavanje kamere. 3. Potrdite je li područje na aplikaciji ispravno, zatim kliknite »Sljedeće« nakon potvrde.</p> 	<p><b>Bežično povezivanje</b></p> <p>1. Skenirajte QR kod na kameru i aplikacija će automatski detektirati sučelje »Dodaj uređaj«. Zatim kliknite na »Sljedeće«. 2. Sada će kamera automatski pretraživati pristupnu točku kamere. Nakon pretraživanja kliknite na »Pridruži se«, odaberite WiFi mrežu na koju se želite spojiti i unesite lozinku. 3. Tada će aplikacija dodati kameru. Nakon dovršetka konfiguracija oglasit će „Ding Dong“ zvučni signal i pojavit će se na WiFi mreži i uneseti lozinku. Konfiguracija je dovršena kad se oglaši »Ding Dong« zvuk i pojavi »Kamera je spremna«. (Sada možete dodati ime vaše kamere)</p> 	<p><b>Bežično povezivanje</b></p> <p>1. Odaberite opciju „Kamera je povezana s usmjerivačem putem kabela“, aplikacija će automatski pretraživati kamere na LAN-u. 2. Kliknite na „MAC adresa kamere pretraživanja“ i aplikacija će dodati kameru. Konfiguracija će biti dovršena kada se oglaši „Ding Dong“ zvuk i pojavi „Kamera je spremna“ (sada možete dodati ime vaše kamere).</p> 	<p><b>Žičano spajanje</b></p> <p>1. Odaberite opciju „Kamera je povezana s usmjerivačem putem kabela“, aplikacija će automatski pretraživati kamere na LAN-u. 2. Kliknite na „MAC adresa kamere pretraživanja“ i aplikacija će dodati kameru. Konfiguracija će biti dovršena kada se oglaši „Ding Dong“ zvuk i pojavi „Kamera je spremna“ (sada možete dodati ime vaše kamere).</p> 	<p><b>Sayjeti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera trenutno podržava samo 24GHz WiFi mreže. Ako nema dostupne 24GHz WiFi mreže, pokušajte se spojiti putem mrežnog kabla.</li> <li>Kamera podržava TF kartice od 8 do 12 GB Molimo, formatirajte karticu prije uporabe. Korisnik treba najprije umetnuti karticu i potom upaliti uređaj.</li> <li>TF karticu potrebno je umetnuti i ukloniti kod isključivanja uređaja. Vide snimka na TF kartici obično prikazuje plavu crtu, ako ne plave crte, provjerite je li TF kartica ispravna te pokušajte isključiti i ponovno umetnuti karticu.</li> <li>Video će snimati u petlji i biti pohranjen na TF karticu. Ako nemate TF karticu, možete ručno snimiti video snimku u album na aplikaciju klikom na ikonu „+“.</li> <li>Na oblak možete pohraniti samo snimke detekcije pokreta.</li> </ul> <p><b>ČPP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P: Zašto kamera prikazuje 2001.01 O: to je zadana tvornička opcija. Nakon što pristupite internetu, kamera će se automatski sinkronizirati s vremenom na mreži. Budite strpljivi.</li> <li>P: Želite potražiti prethodno snimljeno video. Što moram napraviti? O: Kamera može reproducirati video snimke samo ako je ugrađena TF karta. U isključenu kameru umetnite TF karticu u utor, uključite i podesite vrijeme na plavoj crti od kojeg želite započeti sa reprodukcijom. Ako je reprodukcija prekinuta ili nema datoteka na traženom položaju, automatski će se pokrenuti sljedeća video snimka (molimo, potvrđite je li vrijeme na gornjem lijevom rubu kamere sinkronizirano s trenutnim vremenom. Korisnik ne može započeti s reprodukcijom video snimke dok vrijeme nije sinkronizirano).</li> <li>P: Koliko dugo će snimke alarmu biti pohranjene u oblaku? O: Video snimci alarme detekcije pokreta pohranjuju se na oblak. Možete odabrati razdoblje pohranje od 7 dana ili 30 dana, što znači da je video snimka kamere prenesen</li> </ul>	<p><b>Jamstveni list ROBAXO PROIZVOD: ROBAXO IP KAMERA</b> Trajanje jamstva: 12 mjeseci Seriski broj: Datum kupovine: Podaci o prodavcu: Podaci o kupcu: Ime i prezime adresata poštanski broj i grad Pečat i potpis <b>JAMSTVENI IZJAVA</b> Izjavljujem: - da će proizvod unutar jamstvenog roka raditi bezpotreško, ako postupate u skladu s danim uputama - da ćemo u jamstvenom roku od 45 dana ukloniti varovane i nedostatke - da ćemo osigurati usluge servisa i rezervne dijelove za proizvod 3 godine nakon isteka jamstvenog roka - da ćemo proizvod, koji nije popravljen uspomenutom roku, na vaš zahtjev zamijeniti novim ili vrativi kupovinu iznos Jamstveno prestaje vrijediti zbog: - neprihvatanja uputa - nemarnog postupanja s proizvodom - posezanja od strane neovlaštene osobe - oštećenja nastalo zbog mehaničkih udara ili trećih osoba - poplave, požari itd. - ako su proizvodi uklonjeni iz jamstvenog listića Jamstveni rok počinje od dana kupovine proizvoda, štokupac dokazuje prilozom računom i pravilno ispunjenim jamstvenim listom. Uvoz, servis i distribucija: Robax d.o.o. Telefon: 04 580 53 60 Potok 84274 Žirovica Faks: 04 580 53 61</p>																																								