



 <p>Bežična sigurnosna kamera</p> <p>Naputak za upotrebu</p> <p>▀ Napomena: Slika kamere u korisničkom priručniku je samo referentna, kao standard uzmite fizički predmet.</p>	<p>BCS0529 V1.0</p> <h3>Sadržaj</h3> <ul style="list-style-type: none"> Popis pakiranja.....1 Struktura proizvoda-Prednja stranica..2 Struktura proizvoda-Zadnja stranica....3 Preuzimanje aplikacije.....4 Upis korisnika, prijava.....5 Dodavanje kamere.....6 Prikaz funkcija7 Česta pitanja 	<p>Sadržaj ambalaže</p>  <p>Kamera Dodatna oprema za vijke Korisnički priručnik paket*1 Adapter za napajanje *1 Osnova *1</p>	<p>Struktura proizvoda - prednja stranica</p>  <p>Leća Mikrofon Indikator rda RESET Prozor za karticu TF</p>	<p>Struktura proizvoda - Zadnja stranica</p>  <p>Zvučnik USB kabel za napajanje</p>
<p>Preuzmite aplikaciju</p> <p>Skenirajte donji QR kod ili potražite »Cloud Edge« u trgovini aplikacijama ili u Google Play, preuzmite je i instalirajte.</p>   <p>Preuzimanje aplikacije za iOS Preuzimanje aplikacije za Android</p>	<p>Upis korisnika, prijava</p> <p>(1) Upišite se: Odaberite svoju državu, da registrirate račun svojom e-mail adresom. (2) Prijava: Odaberite svoju državu, unesite postojeći račun i zaporku za prijavu.</p> 	<p>Dodavanje kamere</p> <p>Uverite se, da je wifi za telefonsku vezu 2.4G i da je u dobrom mrežnom stanju (5GHz nije podržano), pričekajte da crveni indikator na uređaju polako treperi (ako crveni indikator na uređaju ne treperi sporo, dugi pritisnite "reset" na 3-5 s dok uređaj ne pošalje zvuk "bugu", pričekajte da se uređaj ponovno pokrene, a zatim dodajte kameru). Otvorite APLIKACIJU "CloudEdge", kliknite ikonu "+" u gornjem desnom kutu za dodavanje kamere, odaberite "Kamera s utičnicom" i udite u zaslon s popisom kamera. Slijedite upit aplikacije, kliknite "Dalje", unesite Wi-Fi lozinku povezanu s mobilnim telefonom, zatim kliknite "Dalje", zatim postavite QR kod prema kameri oko 10-15 cm, pričekajte da kamera zapisi "BUGU", zatim kliknite "Dalje" i APLIKACIJA će automatski tražiti uređaj.</p> 	<p>Prikaz funkcija</p>  <p>① Vrijeme uređaja ② Zvuk uređaja ③ Uživo ④ Snimka zaslona ⑤ Interkom ⑥ Prepoznavanje kretanja ⑦ Postavke kamere ⑧ Cijeli ekran ⑨ Definicija slike ⑩ Oblak ⑪ Povijest ⑫ Snimanje ⑬ PTZ metoda ⑭ Zamjena leća</p>	<p>ČESTO POSTAVLJENA PITANJA</p> <p>P: Nije uspjelo dodavanje tijekom konfiguracije mreže? O: Provjerite je li telefon povezan s usmjerivačem u pojasu 2,4 GHz, te se uvjerite, da je Wi-Fi zaporka ispravna.</p> <p>V: Nakon skeniranja, je li dodavanje i dalje neuspješno? O: Ponovo pokrenite uređaj ili ga isključite nakon neuspješnog skeniranja za dodavanje, a zatim pokušajte dodati ponovo.</p> <p>V: Uredaj ne može normalno prikazati predpregled? O: Provjerite je li mrežni signal pre slab, kameru postavite blizu usmjerivača, ako i dalje ne može prikazati predpregled, resetirajte kameru i dodajte je ponovo.</p> <p>V: Zašto je nakon reset-a naprave kamera uvijek na popisu uređaja ? O: Resetiranje uređaja samo resetira konfiguraciju mreže kamere, ali ne može promjeniti konfiguraciju u programu. Da biste izbrisali kameru, morate se prijaviti u aplikaciju.</p> <p>V: Kako prebaciti mrežu kamere na drugi ruter? O: Najprije deinstalirajte i resetirajte uređaj u aplikaciji, a zatim ponovno programom konfigurirajte mrežu za uređaj.</p> <p>V: Zašto uređaj ne prepozna TF karticu? O: Nakon isključivanja, umetnite i uklonite TF karticu, provjerite radi li TF kartica normalno i je li u FAT32 formatu, kada mobilni telefon ili uređaj radi u nestabilnoj mreži, aplikacija će zahtijevati da se TF karticu ne može prepoznati.</p>